

**Poundland
‘Viido’ &
‘Power Geek’**

**Mini Wireless
Speaker**

User Guide / Manual

SKU / Part : 432081

USER MANUAL (EN)

Product Specifications:

Working Distance: Up to 10m

Voltage: DC 5V

Battery Charge Time: 2-3 Hours


Loudspeaker: 4Ω3W

S/N Ratio: ≥95db

Frequency Response: 280HZ – 16KHZ

Dimension: (H) 82 x (W) 112 x (D) 40mm

Net weight: 190g



- 1) Mode Key (Switch between wireless/USB/TF Card/FM Radio)
- 2) Last Song OR Long press for volume decrease
- 3) Next song OR Long press for volume increase
- 4) Pause/Play OR Press once to answer call OR long press to cancel wireless pairing OR press once in FM radio mode to search stations



For electrical products sold within the European Community
At the end of the electrical products useful life, it should not be disposed of with household waste.
Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or retailer for recycling advice.

MANUAL DEL USUARIO (ESP)

Especificaciones del Producto:

Distancia de Trabajo: Hasta 10m.

Voltaje: DC 5V

Tiempo de Carga: 2-3 Horas.


Altavoz: 4Ω3W

Ratio Señal/Ruido: ≥95db

Respuesta de Frecuencia: 280HZ – 16KHZ

Dimensión: (H) 82 x (W) 112 x (D) 40mm

Peso Neto: 190g



- 1) Tecla de modo (Cambiar entre inalámbrico / USB / Tarjeta TF / Radio FM)
- 2) Última canción O Mantenga presionado para bajar el volumen.
- 3) Siguiente canción O Mantenga presionado para aumentar el volumen.
- 4) Pausa / Reproducir O Presione una vez para contestar la llamada O presione prolongadamente para cancelar el emparejamiento inalámbrico O presione una vez en el modo de radio FM para sintonizar emisoras.



Para productos eléctricos vendidos en la Comunidad Europea.

Al final de la vida útil de los productos eléctricos, no debe desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener asesoramiento sobre reciclaje.

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL)

Specyfikacje Produktu:

Zasięg Działania: do 10m

Napięcie: DC 5V

Czas ładowania baterii: 2-3 Godziny


Głośnik: 4Ω3W

S/N Proporcja: ≥95db

Pasmo przenoszenia: 280HZ – 16KHZ

Rozmiar: (W) 82 x (S) 112 x (G) 40mm

Waga: 190g



- 1) Przycisk Trybu (Przelaczanie między trybem bezprzewodowym / USB / kartą TF / radiem FM
- 2) Ostatni utwór LUB Długie naciśnięcie dla zmniejszenia głośności
- 3) Następny utwór LUB Długie naciśnięcie dla zwiększenia głośności
- 4) Pauza / odtwarzanie LUB Naciśnij raz, aby odebrać połączenie LUB długie naciśnięcie aby anulować parowanie bezprzewodowe LUB naciśnij raz w trybie radia FM, aby wyszukać stację.



Dla produktów przeznaczonych do sprzedaży w Unii Europejskiej.
Pod kierunkiem ustawienia produktów przeznaczonych do sprzedaży nie należy wyrzucać ich wraz z
odpadami domowymi. Oddaj do recyklingu tam, gdzie istnieją obiekty. Skontaktuj się z lokalnymi
użytkownikami lub przedsiębiorstwami zajmującymi się dotyczącym recyklingu.

DECLARATION OF CONFORMITY

We Status International (UK) Ltd hereby declare that this product fully complies with the following directive(s):

RED 2014/53/EU

The following standards have been applied to the product:

EN300 328
EN301 489-1
EN301 489-17
EN62479
EN62368
EN55032
EN55035

The technical documentation required to demonstrate that the product meets the requirements of the aforementioned directive has been compiled and is available for inspection by the relevant authorities.

The CE mark was first applied in:

Product description: Wireless Speaker
SKU number: 432081
Date of Issue: 31/03/2020

Signed:



Simon Alsop
QA/Technical Manager
Status International (UK) Ltd
Pennine House, Mortimer Street
Cleckheaton BD19 5AR.